



SRB-E-204ST

Como alterar a seleção do programa?

Alterar o interruptor rotativo para a posição C. Esperar somente o LED RUN ficar piscando. Após isso colocar o interruptor rotativo para o número referente à aplicação desejada.



Como devo trabalhar com o SRB-E-204PE com o SRB-E-204ST?

As saídas do SRB-E-204PE (Q1 e Q2) deverão ser ligadas nas entradas de segurança do SRB-E-204ST (S72 e S82, por exemplo).



Qual a ligação para reset automático?

No caso de trabalhar com reset automático, selecionar a aplicação com reset automático e manter 24V conectado direto no X2



   
@schmersalbrasil



SCHMERSAL
THE DNA OF SAFETY