

© 2015/ACE SCHMERSAL

Todos os direitos reservados

Qualquer alteração é proibida sem autorização



Tutorial de Parametrização PRAXI 10 e 20- Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA

Data da última revisão: 07/2016

ACE SCHMERSAL- Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, 815 - Jardim Esplanada – Boituva/SP
Brasil - CEP 18550-000
+55 15 3263 9800
www.schmersal.com.br

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA	2016	1.0			1

INTRODUÇÃO 3

1. – APRESENTAÇÃO 4

1.2 – COPIANDO OS PARÂMETROS 5

1.3 – TRANSFERINDO OS PARÂMETROS 5

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA	2016	1.0			2

INTRODUÇÃO



Bem-vindo a nosso mundo!

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, máquinas e processos produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, componentes de elevadores e automação industrial.

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de riscos, treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta indústria na NR12.

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós não tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos apaixonados por aquilo que fazemos.

Em 2015 a Schmersal está, pelo 4º ano consecutivo, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil (GPTW - Revista Época). Somos apaixonados por encontrar formas, seja em produtos, serviços e soluções, para garantir maior segurança no local de trabalho, contribuindo para eliminar acidentes, redução de custos de nossos clientes e principalmente valorizando a vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras com sorriso no rosto para contribuir para um mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança a gente entende.

Schmersal. A gente ama o que faz.

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA	2016	1.0			3

1. – APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o passo a passo para restaurar os parâmetros do inversor de frequência modelo Praxi020 para os padrões de fábrica.



Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, por favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do telefone (15) 3263-9840 ou e-mail suportetecnico@schmersal.com.br.

Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA	2016	1.0			4

1.2 – COPIANDO OS PARÂMETROS

1º PASSO => Colocar o adaptador no inversor que iremos fazer o download das Informações.

2º PASSO=> Segura o botão de AC DRIVE  Adaptador.

3º PASSO=> Espera carregar, concluiu o download.



1.3 – TRANSFERINDO OS PARÂMETROS

1º PASSO => Colocar o ADP. MCA no inversor que vai receber os parâmetros.

2º PASSO=> Segurar apertado o botão Adapter  AC Drive.

3º PASSO=> Conclui o upload, está ok!



Tutorial	Ano:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Cópia de Parâmetros – Adaptador MCA	2016	1.0			5